

In To Jon

Ančių kiaušinių inkubavimo režimas "RoboCipa" inkubatoriuose

Diena	T (oro)	Oro drėgmė %	Vėdinimas	Purškimas vandeniu ir vėsinimas (kartai per dieną)	Automatinis vartymas	Data	
1	38.0	55	kas 60min.	-	įjungtas		
2	38.0	55	kas 60min.	-	įjungtas		
3	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
4	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
5	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
6	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
7	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
8	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
9	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
10	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
11	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
12	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
13	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
14	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
15	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas		
16	37.8	60	kas 30min.	-	įjungtas		
17	37.8	60	kas 30min.	-	įjungtas		
18	37.8	60	kas 30min.	-	įjungtas		
19	37.8	60	kas 30min.	-	įjungtas		
20	37.6	60	kas 30min.	-	įjungtas		
21	37.6	60	kas 30min.	-	įjungtas		
22	37.6	60	kas 30min.	-	įjungtas		
23	37.4	65	kas 30min.	-	įjungtas		
24	37.4	65	kas 15min.	-	įjungtas		
25	36.8-37.4	65	kas 15min.	-	įjungtas		
26	36.8-37.4	70	kas 15min.	-	išjungtas		
27	36.8-37.4	75-82	kas 15min.	-	išjungtas		
28	36.8-37.4	75-82	kas 15min.	-	išjungtas		
29	36.8-37.4	75-82	kas 15min.				

Atmintinė ūkininkui inkubacijos metu:

Dieną prieš pakeliant drėgmę, reikia išjungti vartymą, pastatyti krepšius į horizontalią padėtį ir uždėti dangčius.

*Kiaušinių perkaitimas yra blogesnis nei nedašildymas, dėl to kyla rimtesnių problemų ir didesnis procentalus embrionų/viščiukų mirtingumas. Perkaitinimas - kiaušinio lukšto temperatūra virš 39C – yra kritinė! Rekomenduojama kiaušinio lukšto temperatūra: 38.3 - 38.5C

*Kiaušinio lukšto temperatūrą reikia pradėti matuoti ir stebėti antroje perinimo ciklo pusėje.

*Kontroliuoti temperatūrą reikia ant kiaušinio, tai svarbiausia! Tai daryti galima pirometru, arba nedideliu elektroninio termometro jutikliu priklijuotu prie kiaušinio su lipnia juosta.

*Kiaušinių perkaitimas gali įvykti bet kurioje inkubatoriaus temperatūroje ir prie 37,7C ir prie 36,7C – tai labai individualu.

Naują instrukcijos lapą galite atsisiųsti svetainėje www.intojon.lt skiltyje "Instrukcijos"