



INCUBATOR THERMOMETER

термометр для яичной скорлупы / инкубатора

Спецификация:

- Диапазон измерения: 0-100°C
- Измерение с погрешностью 0,2°C: 36,9-38,5°C
- Тип датчика: NTC 10 кОм
- Датчик изготовлен из: TPE (термопластичный эластомер).
- Размеры датчика: 14 мм-6 мм-5 мм
- Длина сенсорного кабеля: 2 м
- Дисплей: светодиодный
- Питание: батарея 9В 6F22 (1шт.)
- Размеры x-y-z: 58 мм-92 мм-25 мм

Включение:

Включение осуществляется нажатием кнопки ОК (синий шарик посередине термометра). Выключается автоматически через ~ 1 минуту. Это экономит энергию элемента.

Точность термометра:

Термометр откалиброван на 37,7°C, с отклонением 0,1°C в обе стороны. За пределами этих границ (36,9-38,5°C) погрешность возрастает.

Назначение термометра:

Этот термометр был разработан для измерения и контроля температуры яичной скорлупы для максимальное количество выводящихся птиц.. Для измерения температуры скорлупы кончик датчика должен быть приклеен скотчем или иным образом прикреплен к яичной скорлупе. Самое главное, что датчик не может принимать внешний поток воздуха.

Инкубаторы также можно проверять и калибровать с помощью этого термометра при температуре 37,7°C.

Замена элемента термометра:

На обратной стороне термометра есть небольшой винт, отвинтите винт, снимите крышку. Под ним вы найдете старый элемент. Просто паменейте на новый элемент. Установите крышку на место и закрутите винт.