

| Žymėjimas | Reikšmė                                                               |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| D1        | Sensoriaus pasirinkimas (pagrindinis arba kiaušinio lukšto)           | NTC            |
| D2        | Temperatūros histerezė                                                | 0.05           |
| D3        | Temperatūros kalibravimas (derinimas)                                 | -              |
| D4        | Pasiekus maks. temperatūrą, įsijungia oro ištraukimas                 | 0.3            |
| D5        | Maks. temperatūros histerezė – oro ištraukimo išjungimo taškas        | 0.1            |
| D6        | Maks. temperatūros aliarmas – pasiekus, kas 10 sek. skamba pypsėjimai | 0.4            |
| D7        | Min. temperatūros aliarmas – pasiekus, kas 10 sek. skamba pypsėjimai  | 10             |
| D8        | Kiaušinio lukšto sensoriaus kalibravimas                              | -              |
| D9        | Šildymo trukmė pasiekus žemiausią temperatūrą                         | -              |
| D9.1      | Pasiekus pasirinktos temperatūros histerezės žemiausią ribą           | -              |
| D10       | Šildymo trukmė pasiekus aukščiausią temperatūrą                       | -              |
| D10.1     | Pasiekus pasirinktos temperatūros histerezės žemiausią ribą           | -              |
| D20       | Drėgmės histerezė                                                     | 2              |
| D21       | Drėgmės sensoriaus kalibravimas                                       | -1             |
| D22       | Drėgmės max. pasiekus, įsijungia oro ištraukimas                      | 2              |
| D23       | Drėgmės max. histerezė – oro ištraukimas išjungiamas                  | 1              |
| D24       | Drėgmės max. aliarmas – pasiekus, kas 10 sek. skamba pypsėjimai       | 10             |
| D25       | Drėgmės min. aliarmas – pasiekus, kas 10 sek. skamba pypsėjimai       | 10             |
| D26       | Vandens siurblio įjungimas – pasiekus nustatytą temperatūrą           |                |
| D27       | Siurblio pilimo laikas – laiko intervalas, per kurį siurblys pilasi   |                |
| D28       | Vandens pilimo laikas pasiekus žemiausią drėgmę                       |                |
| D29       | Vandens pilimo laikas pasiekus aukščiausią drėgmę                     |                |
| D29.1     | Nuo pasirinktos drėgmės histerezės, pasiekus aukščiausią temperatūrą  |                |
| D30       | Vartymo laiko intervalas į viršų – sek./min.                          | Min            |
| D31       | Vartymo laiko pasirinkimas į viršų – sek./min.                        | 60             |
| D32       | Vartymo laiko intervalas į apačią – sek./min.                         | Min            |
| D33       | Vartymo laiko pasirinkimas į apačią – sek./min.                       | 60             |
| D34       | Horizontalus atstatymas – grąžinimas į pradinę horizontalųjį padėtį   | 34             |
| D40       | Vedinimo laikas – sek.                                                | 10             |
| D41       | Vedinimo įjungimas – pasiekus nustatytą temperatūrą                   | 34             |
| D50       | Aliarmo garsas                                                        | On             |
| Back      | Išeinama iš meniu ir grįžtama į pradžią                               | Press set 2sec |

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| RoboCipa<br>50 | RoboCipa<br>100 | RoboCipa<br>200 |
|----------------|-----------------|-----------------|

↓ ↓ ↓

← D3 - Nustatymo reikšmę rasite po valdiklio dangčiu.

| D8 - Nustatymo reikšmę rasite po valdiklio dangčiu. |     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| 0,4                                                 | 0,4 | 0,4 |
| 1                                                   | 1   | 1   |
| 1                                                   | 1,6 | 0,6 |
| 0,4                                                 | 0,4 | 0,4 |

←  
←  
←  
←  
←

Norėdami patekti į pagrindinį meniu, atlikite šiuos veiksmus: vienu metu paspauskite  $\Delta$  ir SET mygtukus ir laikykite juos nuspaudę, kol ekrane pasirodys „D1“ arba „Back“. Tada atleiskite mygtukus. Spaudžiant SET mygtuką, galėsite keisti parametų reikšmes, o rodyklių pagalba – koreguoti nustatymus.

**Už visus nustatymų pakeitimus esate atsakingi patys, o gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už jų pasekmes**