

IntoJon

Vištų kiaušinių inkubavimo režimas "RoboCipa" inkubatoriuose

Diena	Temp. (oro)	Temp. Lukšto	Oro drėgmė %	Vėdinimas	Aušinimas	Data	
1	38,0		55	kas 60min.	-		
2	38,0		55	kas 60min.	-		
3	37,8		55	kas 60min.	-		
4	37,8		55	kas 60min.	-		
5	37,8		55	kas 60min.	-		
6	37,8		55	kas 60min.	-		
7	37,8		55	kas 60min.	-		
8	37,8		55	kas 60min.	-		
9	37,8		55	kas 60min.	-		
10	37,8		55	kas 60min.	-		
11	37,6	38	55	kas 30min.	-		
12	37,6	38	55	kas 30min.	-		
13	37,6	38	55	kas 30min.	-		
14	37,6	38	55	kas 30min.	-		
15	37,6	38.3-38.5	55	kas 30min.	-		
16	37,6	38.3-38.5	55	kas 30min.	-		
17	37,6	38.3-38.5	55	kas 30min.	-		
18	36.6-37.2	38.3-38.5	65	kas 15min.	-		
19	36.6-37.2	38.3-38.5	70-75	kas 15min.	-		
20	36.6-37.2	38.3-38.5	70-75	kas 15min.	-		
21	36.6-37.2	38.3-38.5	70-75	kas 15min.	-		
22							

Atmintinė ūkininkui inkubacijos metu:

Dieną prieš pakeliant drėgmę, reikia išjungti vartymą, pastatyti krepšius į horizontalią padėtį ir uždėti dangčius.

*Nuo inkubacijos vidurio kiaušinis pradeda skleisti daug šilumos bei CO₂, ir jūs turite būti tam pasiruošę!

*Kiaušinių perkaitimas yra blogesnis nei nedašildymas, dėl to kyla rimtesnių problemų ir didesnis procentalus embrionų/viščiukų mirtingumas. Perkaitinimas - kiaušinio lukšto temperatūra virš 39C – yra kritinė!

*Kontroliuoti temperatūrą reikia ant kiaušinio lukšto - **tai svarbiausia!** Tai daryti galima nedideliu elektroninio termometro jutikliu priklijuotu prie kiaušinio su lipnia juosta.

*Kiaušinių perkaitimas gali įvykti bet kurioje oro temperatūroje ir prie 37,7 ir prie 36,7 – tai labai individualu. Tačiau svarbiausias faktorius: tankumas (didelis kiaušinių kiekis nedideliame inkubatoriuje), padėti gali papildomas vėdinimo ventiliatorius.

*Nuo 17 iki 21 dienos oro temperatūra inkubatoriuje reguliuojama pagal kiaušinio lukšto temperatūrą. Pvz: jei lukšto temperatūra 38.9 tada numažinkite oro temperatūrą 0.2 - 0.4°C ir palaukę keletą valandų, pažiūrėkite ar lukšto temperatūra nukrito. Jei neturite su kuo pamatuoti lukšto temperatūros, tada nuo 17d. inkubatoriuje nustatykite bent jau 37.0 - 36.8 °C.

Naują instrukcijos lapą galite atsisiųsti svetainėje www.intojon.lt skiltyje "Instrukcijos"